



# Creazione chiavetta USB con dati di auto configurazione SiteManager

La seguente guida mostra la procedura base per creare dalla Console di Amministratore una Chiavetta USB di autoconfigurazione per il SiteManager.

#### 1- Accesso alla Console di Amministratore

Come prima operazione accediamo alla console di Amministratore, apriamo il Browser alla pagina relativa al vostro server: <u>https://gm3.gate-manager.it/admin</u> <u>https://gm4.gate-manager.it/admin</u> <u>https://gm5.gate-manager.it/admin</u> <u>https://gm6.gate-manager.it/admin</u>

A titolo di esempio nella guida considereremo il server GM5.gate-manager.it/admin

<u>https://gm5.gate-manager.it/admin</u> (o all'indirizzo del vostro server GateManager). Si consiglia l'uso di Chrome o Firefox.



Fig.1 accesso a Console Amministratore

In fase di accesso alla pagina viene notificato un certificato di sicurezza (Fig.1), selezioniamo la voce Procedi comunque o una finestra di conferma analoga.



Supporto tecnico:





Nella pagina di accesso viene richiesto la selezione del certificato xxx\_admin.gmc di amministratore della vostra cartella xxx ricevuto via Mail (Fig.2).

GateManager	
Administrator Login	
Certificate: XXX_admin.gmc  New User name:	
Password: xxx_admin	
Login	

Fig.2 inserimento File certificato

#### 2- Creazione File di autoconfigurazione per chiavetta USB

Nella schermata principale della console ci posizioniamo sulla cartella nella quale vogliamo inserire il SiteManager, in questo caso la cartella ROOT.Clienti.xxx, clicchiamo con il tasto SX del Mouse e selezioniamo l'icona rappresentata da una chiavetta USB (Fig.3)







Supporto tecnico:



# GateManager

e inseriamo i dati di configurazione del SM (Fig.4)

Tree Files Licenses	Server								
\$ 📚 🖹 🛢 🖛 🗢	4				xxx				
			<b>^</b>	Domain	Activity	Accounts	Licenses	Appliances	Alerts
占 금 Clienti	Create USB Configu	ration							×
🗄 🚞 xxx	Create a configuration	file suit	table for in	nitializing an appl	liance via a	USB flash stick	•		
	Fill in some of the field You should save this f	ls below ïle on a	v, and ther FAT32 for	n click on Create matted USB flas	to downloa h stick in a	d the configration file named SITE	on to your PC. EMANAGER.CF	G.	
	GateManager Addres	s:	gm5.gate-m	ianager.it					
	Domain Token:		Clienti.xxx	(					
	Appliance Name:								one
	Web Proxy:	Show				Keep c Use DH	urrent configurati ICP	on	
	UPLINK Port:	Hide	Mode:	Use DHCP		Use Sta	atic configuration		
			IP Addre	ss / Subnet mas	sk:		/		
			Default (	Gateway:					
			DNS:						
	UPLINK2 UMTS/3G:	Show							
	UPLINK2 WIFI:	Show							
	DEV1 Port:	Show							
	Admin Password:								
	Enable debug log:								
	Disable USB Config:								

Fig.4 Form compilazione dati di configurazione SiteManager

La schermata di configurazione mostra gia' compilati i campi **GateManager Address** e **Domain Token**, mentre alla voce **Appliance Name** occorre inserire il nome da assegnare al SiteManager. Al fine di una corretta compilazione del Form di autoconfigurazione è necessario inserire i dati inerenti l'accesso al Server (Fig.4):

## Configurazione di base

GateManager gm5.gate-manager.it		precompilato
Address		
Domain Token	Clienti.xxxx	precompilato
Appliance Name	(Nome a vostra scelta per il SiteManager)	da compilare

#### UplinkPort per Collegamento internet via CAVO

Keep current configuration	Mantiene le impostazioni della porta Uplink inalterate
Use DHCP	Se la configurazione della rete Uplink è DHCP, in questo caso non è
	necessario compilare i campi relativi all'indirizzo IP
Use Static configuration	Se la configurazione della rete Uplink è Statica, in questo caso
	vanno compilati i campi relativi all'indirizzo IP, SubNetMask,
	Gateway e DNS
webproxy	se si utilizza un proxy per la connessione ad internet inserire i dati
	relativi al Proxy (indirizzo IP: porta, utente, password)

Supporto tecnico:





# Collegamento internet con SIM3G/4G

Nel caso di configurazione della chiavetta UMTS/3G o SEXX39 (SiteManager con Modem 3G o 4G integrato), generalmente non è necessario inserire alcun dato in quanto all'avvio del SM il dispositivo è in grado di leggere i dati (APN) dell'operatore telefonico e selezionare il corretto APN. Può rendersi necessario compilare i campi di autoconfigurazione qualora la SIM dati abbia un codice PIN della SIM dati (Fig.5).

Create USB Conf	iguratio	n		×	
Create a configuration file suitable for initializing an appliance via a USB flash stick.					
Fill in some of the fields below, and then click on Create to download the configration to your PC. You should save this file on a FAT32 formatted USB flash stick in a file named SITEMANAGER.CFG.					
GateManager Address: gm5.gate-manager.it			ger.it		
Domain Token:		Clienti.xxx			
Appliance Name:					
Web Proxy:	Show				
UPLINK Port:	Show				
UPLINK2	Hide	SIM PIN:			
01113/30.		APN:			
		Probe	Depha CM		
		Toit	Probe GM		
		String:			
UPLINK2 WIFI:	Show				
DEV1 Port:	Show				
Admin Password:					
Enable debug log	:				
Disable USB Conf	ig:				
Create Cance	1				

Fig.5 Inserimento dati UMTS/3G

## **Collegamento internet con WIFI**

Nel caso di configurazione della chiavetta Wi-Fi SE056Wi-Fi o SE1149 (SiteManager con Modem Wi-Fi integrato), è necessario inserire L'SSID e la Password dell'Access Point a cui vogliamo collegarci (Fig.6).

Create USB Configu	iration		×		
Create a configuration file suitable for initializing an appliance via a USB flash stick.					
Fill in some of the fiel You should save this	ds belov file on a	, and then click on Create to download the configration to your PC. FAT32 formatted USB flash stick in a file named SITEMANAGER.CFG.			
GateManager Addre	ss:	gm5.gate-manager.it			
Domain Token:		Clienti.xxx			
Appliance Name:					
Web Proxy:	Show				
UPLINK Port:	Show				
UPLINK2 UMTS/3G:	Show				
UPLINK2 WiFi:	Hide	WiFi SSID:			
		WiFi Key:			
DEV1 Port:	Show				
Admin Password:					
Enable debug log:					
Disable USB Config:					
Create Cancel					

Fig.6 Inserimento SSID e Password rete Wi-Fi

Supporto tecnico:





**Nota**: Per mantenere gli standard di sicurezza informatica è ammessa solamente una crittografia di tipo WPA e WPA2, mentre la WEP non è accettata.

# Configurazione del lato macchina Porta DEV1

E' anche possibile assegnare già in fase di creazione del File di Autoconfigurazione anche l'indirizzo della Rete Macchina DEV1 (Fig.7).

Create USB Configu	iration		X		
Create a configuration file suitable for initializing an appliance via a USB flash stick.					
Fill in some of the fields below, and then click on Create to download the configration to your PC. You should save this file on a FAT32 formatted USB flash stick in a file named SITEMANAGER.CFG.					
GateManager Address:		gm6.gate-manager.it 212.35.193.130			
Domain Token:		Clienti.xxx			
Appliance Name:					
Web Proxy:	Show				
UPLINK Port:	Show				
UPLINK2 UMTS/3G:	Show	Keep current configuration			
UPLINK2 WiFi:	Show	Ose State configuration			
DEV1 Port:	Hide	Mode: Use Static configuration			
		IP Address / Subnet mask: /			
Admin Password:					
Enable debug log:					
Disable USB Config:					
Create Cancel					

Fig.7 Configurazione IP Rete Macchina

#### 3- Creazione file autoconfigurazione SiteManager

Una volta compilati i campi nel form è sufficiente cliccare sul pulsante **Create** (Fig.8) per generare il File di autoconfigurazione del SiteManager (SECOMEA.CFG)

Create USB Configura	ation	×
Create a configuration	n file suitable for initializing an appliance via a USB flash stick.	
Fill in some of the fie You should save this	lds below, and then click on Create to download the configration to your PC. file on a FAT32 formatted USB flash stick in a file named SECOMEA.CFG.	
GateManager Address:	gm5.gate-manager.it	
Domain Token:	Clienti.xxx	
Appliance Name:	direl	
Web Proxy: Show		
UPLINK Port: Show		
UMTS/3G: Show		
Admin Password:		
Enable debug log:		
Disable USB Config:		
Create		/



Supporto tecnico:



Fig.8 Creazione File autoconfigurazione SiteManager

Una volta salvato il File SECOMEA.CFG su una chiavetta USB è sufficiente inserirla nel SiteManager a dispositivo già acceso ed avviato. L'inserimento della chiavetta comporterà il riavvio del sitemanager, prima che la fase di Boot termini è necessario togliere la chiavetta USB.

**Nota**: la nuova configurazione non cancella quelle precedente, ma sovrascrive solo i dati modificati nella nuova configurazione

Se il dispositivo è gia' collegato alla linea Internet (cavo ADSL su Uplink1), una volta il riavvio il SiteManager sarà connesso al Server (**led Status Verde**).

Sarà possibile poi verificare i parametri all'interno del Setup del SiteManager attraverso l'accesso in locale, via <u>https://IP</u>DEV1 o, se connesso al Server via LinkManager, cliccando sul Mappamondo a fianco del SiteManager.

**Nota**: Qualora il SiteManager non si connetta al server tramite la chiavetta USB di autoconfigurazione è necessario ripetere l'operazione di creazione file di autoconfigurazione, prestando attenzione ai dati di accesso al Server e, nel caso di indirizzo IP statico sulla rete UPLINK1 controllare gli indirizzi IP forniti dal cliente (Fig.4).



Supporto tecnico: